## ハードディスクのインストール



HDDを取り付ける前に、このHDDに構成済みのパーティションがないことを確認してください。インストールされ ている場合は、インストール前にすべてのパーティションを削除してください。

**ステップ1:** 大文字を取り外します。

クイックインストールガイドx 1	電源アダプターx 1	ネジキットx 1	RS485コネクタx 1	



SATAケーブルx 1	SATA電源ケーブルx 1

-1-

\* SVRケーブル、SATA電源ケーブル、RS485コネクタはHDVRに含まれています。



**ステップ2**:HDD電源ケーブルとSATAケーブルをPCBAボードのスロットに差し込み、 HDD、それぞれ、接続がうまく行われていることを確認します。



**ステップ3**: HDDのネジ穴をHDVRケースのネジ穴に合わせて固定してください 与えられたネジでそれらを。



**ステップ4:** HDDを固定すると、写真のようになります(前面および 戻る)以下:





-2-

# ハードウェア接続

#### HDVR-1635



### HDVR- 835



# HDVR-435



名前	説明
CH1-CH16	コンポジットビデオブロードキャスト信号 ( CVBS ) 入力インターフェイス
1-4のオーディオ	オーディオ信号の入力インターフェース
AOUT / VOUT	オーディオ/ビデオ信号の出力インターフェース
LAN	RJ45のネットワークインターフェイス
HDMI	HDMIビデオ信号の出力インターフェイス
VGA	VGAビデオ信号の出力インターフェイス
Ъ	12V DC、2A
485 + / 485-	アラーム入力、アラーム出力、RS485のインターフェース



# 検索とログイン

PLANET Webサイト(例:付録QCコード)からユーティリティをダウンロードしてインストールし、HDVRを検索するために起動 してください。検索をクリックすると、HDVRがオンラインで表示されます。HDVRが見つかり、そのIPアドレスが表示されます。 さらに、必要なHDVRを選択し、[訪問]ボタンをクリックしてHDVRのWeb UIに入ることができます。

https://www.planet.com.tw/en/support/downloads?&method=keyword&keyword=HDVR%20 35 & view = 6 # list

# システムログインウィンドウ

	SYSTE	M LOGIN
User Name Password	admin	
Lack Authority		

#### Web UIログインウィンドウ

fworking & Communication
Username:
Password:

メインメニューに入り、HDVRを設定するには、デフォルトのIPアドレスは192.168.0.20です。また、デフォルトのユーザー名とパ スワードは両方とも 「admin」。





# H.265 HDVR Search Tool Tools English Search ResDefaultIP AutoSetIP Config Visit BatchUpgrade No IP Progress Status HTTP ... TCP Port IDP Port Gate

# www.PLANET.com.tw

PLANET Technology Corp. 10F., No. 96, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan 2011-AB6070-000







Quick Installation Guide





HDVR-435/HDVR-835/HDVR-1635